

TM-1011T

Комнатно-уличный термометр с часами и будильником

Термометр предназначен для измерения внешней и внутренней температуры воздуха. Также термометр имеет часы, календарь, будильник и таймер. Перед началом эксплуатации откройте батарейный отсек на задней крышке и удалите защитную пленку. Удалите пленку с дисплея на лицевой панели и с клавиатуры. Для экономии батарей термометр производит замер каждые 5-6 секунд. Закрепите термометр на стене при помощи самореза и установите внешний датчик на улице, например, через отверстие в раме окна. Термометр также имеет подставку для установки на столе.

1. Пределы

Температурный диапазон:

IN - комнатный: от - 10°C до 50°C

OUT - уличный: от - 50°C до 70°C

Таймер обратного отсчета : 99 мин 59 сек – макс, 1с - мин

2. Память максимальной и минимальной температуры

Показания памяти максимальной и минимальной температуры выводятся при нажатии на кнопку MAX/MIN/RESET за период после последнего сброса памяти. При первом нажатии отображается максимальное значение, при втором нажатии – минимальное, при третьем – текущее значение. Сброс памяти происходит при нажатии и удержании более 2-х секунд кнопки MAX/MIN/RESET.

Последовательное нажатие кнопки **MODE** переключает режимы часов, календаря, будильника и таймера

3. Установка времени и даты

В режиме отображения часов мигает « : »

- Нажмите и удерживайте **MODE** в течении 2-х секунд. Кнопкой **SET** выберите режим 12 или 24 часового отображения. Нажмите **MODE** для подтверждения и перехода к установке часов.

- Значение часов мигает, кнопкой **SET** установите часы.

Нажмите **MODE** для подтверждения и перехода к установке минут.

- Аналогично часам установите минуты, затем месяц и день.


После установки на верхнем дисплее будет отображаться текущее время и мигать символ « : ».

4. Установка будильника

В нормальном режиме дважды нажмите **MODE** для перехода в режим будильника.

- Нажмите и удерживайте **MODE** в течении 2-х секунд. Часы будут мигать. Кнопкой **SET** установите часы будильника. Нажмите **MODE** для подтверждения и перехода к установке минут.


- Минуты будут мигать, Кнопкой **SET** установите минуты будильника. Нажмите **MODE** для подтверждения.

- Для активации будильника нажмите **SET** на дисплее отобразится . Повторное нажатие **SET** деактивирует будильник.

5. Установка таймера

Последовательным нажатием **MODE** выберите режим таймера.

- Нажмите и удерживайте **MODE** в течении 2-х секунд. Десятки минут будут мигать. Кнопкой **SET** установите десятки минут. Нажмите **MODE** для подтверждения и перехода к установке минут. Аналогично установите минуты, десятки секунд и секунды.

- Для активации таймера нажмите **SET** на дисплее отобразится замигает символ  и пойдет обратный отсчет. Повторное нажатие **SET** остановит таймер.

- По истечении заданного времени зазвучит сигнал тревоги. Нажмите любую кнопку для выключения сигнала. Для перехода в режим часов нажмите **MODE**

6. Питание: 1,5В тип AA батарея 1 шт.

