

TM-1015A

Комнатно-уличный термометр с MAX/MIN памятью и звуковой тревогой

Термометр предназначен для измерения внешней и внутренней температуры воздуха. Перед началом эксплуатации откройте батарейный отсек на задней крышке и удалите защитную пленку. Удалите пленку с дисплея на лицевой панели и с клавиатуры. Закрепите термометр на стене при помощи самореза и установите внешний датчик на улице, например, через отверстие в раме окна. Термометр также имеет подставку для установки на столе. Для экономии батарей термометр производит замер каждые 5-6 секунд.

- Температурный диапазон:
IN - комнатный: от - 10°C до 50°C
OUT - уличный: от - 50°C до 70°C
- Показания памяти максимальной и минимальной температуры выводятся при нажатии на кнопку MAX/MIN/RESET за период после последнего сброса памяти. При первом нажатии отображается максимальное значение, при втором нажатии – минимальное, при третьем – текущее значение. Сброс памяти происходит при нажатии и удержании более 2-х секунд кнопки MAX/MIN/RESET.

РЕЖИМ ТРЕВОГИ

Установка режима тревоги

При нажатии на кнопку **MODE** на дисплее последовательно отображаются режимы:

- верхний предел внешней температуры (**OUT** ↑)
- нижний предел внешней температуры (**OUT** ↓)
- верхний предел внутренней температуры (**IN** ↑)
- нижний предел внутренней температуры (**IN** ↓)
- текущая температура

Для активации нужного режима нажмите кнопку **SET**, на дисплее отобразится **•)))**. Повторное нажатие деактивирует режим, символ **•)))** - исчезнет.

Для установки температуры срабатывания тревоги в выбранном режиме нажмите и удерживайте в течении 2-х секунд кнопку **MODE**. Температура будет мигать, кнопкой **SET** установите значение (при ее удержании будет быстрый перебор). Нажмите **MODE** для подтверждения и перехода к следующему режиму. Для выхода из режима установки не нажимайте на кнопки в течении 15 секунд.

Во время работы

- символ **•)))** будет отображаться рядом с символом внешней (OUT) или внутренней (IN) температуры, если режим активирован.
- при достижении установленной пороговой температуры звучит сигнал в течении 30 секунд. При нажатии на любую кнопку сигнал перестает звучать.
- символ предела (например ↑) будет мигать показывая, что сработала тревога.

Замечание: Температура верхнего предела должна быть больше температуры нижнего предела.

Возможна установка одновременно всех 4-х порогов срабатывания, двух для внутренней и двух для внешней температуры.

- Питание – 1,5В AAA батарея 1 шт.

