

TM-898
**Комнатно-уличный термометр с гигрометром,
часами и будильником**

1. Температурный диапазон:
IN - комнатный: от -10°C до 50°C
OUT - уличный: от -50°C до 70°C
2. Гигрометр служит для измерения комнатной влажности, диапазон измерения:
от 30% до 90% относительной влажности
3. Кнопка **MAX/MIN/RESET** служит для отображения максимальной, минимальной и текущей температуры и влажности.
При нажатии звучит звуковой сигнал
Для сброса памяти и начала нового периода отсчета нажмите и удерживайте кнопку **MAX/MIN/RESET** в течение 2-х секунд. Прозвучит три сигнала.
4. УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ:
- в нормальном режиме «:» - мигает и показывает текущее время
- кнопка **SET** выбирает 12/24 часовой режим работы **AM** – до полудня, **PM** – после полудня
- нажмите и удерживайте 2 секунды кнопку **MODE**, минуты замигают. Кнопкой **SET** установите значение.
- нажмите кнопку **MODE** и установите часы
- нажмите кнопку **MODE** для подтверждения
5. УСТАНОВКА БУДИЛЬНИКА:
- в нормальном режиме «:» - мигает; нажмите кнопку **MODE** - «:» перестанет мигать
- нажмите и удерживайте 2 секунды кнопку **MODE** – замигает символ «**⏰**» и минуты. Установите кнопкой **SET** минуты будильника. Кнопкой **MODE** и установите часы.
- дважды нажмите кнопку **MODE** для возврата в нормальный режим, мигает «:»
6. ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ БУДИЛЬНИКА
- войдите в режим установки будильника, «:» - не мигает
- кнопкой **SET** активируйте или деактивируйте будильник
- при включенном будильнике отображается символ «**⏰**»
7. Замер температуры осуществляется каждые 5 – 10 секунд
8. Закрепите термометр на стене или на столе с использованием подставки. Выведите внешний датчик температуры на улицу. Длина кабеля внешнего датчика около 3м
9. Переключатель °C и °F кнопка на передней панели
10. Питание – 1,5В AA батарея в комплекте